

COMMANDER SX

Привод переменной скорости переменного тока IP66/Nema 4X

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом руководстве описана установка и сдача в эксплуатацию приводов переменной скорости IP66/Nema 4X **Commander SX**. Здесь также приведены параметры всех опций и расширений, которые пользователь может приобрести для решения своих задач.

